



ITEM: 63131


TWO PLACE BIKE CARRIER,

DESCRIPTION: RAIL RACK, 2" MOUNT

**WARNING: DO NOT USE THIS BIKE CARRIER ON A TRAILER OR 5<sup>th</sup> WHEEL R.V.**

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS:**

1. Unfold the two side arms as shown and insert the lock pins. Ensure that the pins are all the way in (Diagram 1).
2. Slide the four (4) wheel-holder trays onto the side arms alternating the direction of the trays (Diagram 2). Install the carriage bolt, flat washer and thumb knob through holes in mounting bracket on each wheel-holder tray. Do not tighten at this time as they will have to be adjusted to fit each bike.
3. Slide the long hook onto the center upright arm first, then slide the short hook onto the center upright alternating the direction (Diagram 2).
4. Insert the square receiver bar into the 2" square section on the bottom of the rack as shown. Insert the 1/2" bail lock pin and secure bail wire.
5. Install the two set-screws in the bottom of rack and tighten to secure the receiver bar tight against the square section. Check the set-screws periodically to ensure they are tight.
6. Install entire bike rack assembly into your vehicle's receiver hitch and secure using the 5/8" pin and clip.





**LOADING BIKES ONTO CARRIER:**

1. First, pull the lock pin on the center upright arm and fold down. This allows easy access to load the inside bike onto the rack. (Diagram 3)  
**NOTE: Do not drop or let the upright arm fall freely. Make sure that your hands and fingers are clear of the hinging area during this operation.**

2. Adjust the trays to the bike wheels so that they are all the way in the tray. Once the trays are adjusted, tighten the thumb knobs until the trays are secure and cannot slide.
3. Raise the center upright arm back into the upright position and insert the lock pin.
4. Push the hook down onto the bike frame. Press the red button on the hook to slide it more easily into place. Release the button when hook is securely holding the bike. Make sure the hook is locked in place such that it will not slide on the upright arm.
5. Install the outside bike with the handle bars on the opposite side. Follow steps 2 & 4 to properly secure bike to rack.

**NOTE: After complete installation check and make sure that all pins are secured, tighten all thumb knobs, and ensure that the bikes are tightly secured on the rack.**



The hooks are designed to accept an optional padlock – sold separately.

Cequent Towing Products - Plymouth, MI

Technical Service: (888) 521-0510





ITEM: 63131

DESCRIPTION: TWO PLACE BIKE CARRIER,  
RAIL RACK, 2" MOUNT

**IMPORTANT NOTES:**

- This bicycle rack has been designed to carry two (2) bikes, as long as the maximum weight on the rack does not exceed 30 kgs or 66 lb.
- This rack is designed for typical use and applications (on paved or smooth gravel roads). Do not use this rack on a vehicle that will be driven on rough roads or where the rack (and bikes) will be subjected to significant or constant jarring and/or shock, or any vehicle with very stiff springs that will transfer the load shocks directly to the rack and the bikes.
- Proper fitting and installation of this carrier to your specific vehicle is critical, and is the owner's sole responsibility.
- Improper use of this product may result in damage to your rack, your vehicle, your bicycles, or even other vehicles driving behind you (as a result of colliding with or trying to avoid fallen bicycles and/or the rack).
- TOW READY™ racks are powder coated to help prevent rust. As with any metal equipment it is recommended that you keep the rack clean and remove road salt and debris.
- When leaving them outside for extended periods of time the finish will lose its luster. It is recommended that when not in use the rack is stored indoors.
- Take care to add padding on any area of the bikes that touches another bike or any part of the vehicle. Damage can and will happen (to your bikes and/or to the vehicle) if care is not taken during the loading and transporting of your bikes, and padding used where necessary.
- Bicycle tires should be kept at least 6" away from the exhaust pipes of the vehicle. The high temperature exhaust exiting from the exhaust pipes is hot enough to melt or damage tires. Keep all bike tires totally away from the direct exhaust flow.
- Bikes fitted with large accessories (such as child carrying seat) will greatly increase the wind resistance and therefore the pressure on the rack and all vehicle-mounting points. Reducing vehicle speed will reduce the chance of any problems occurring because of this situation.
- After reading this manual, should you have any additional questions regarding the compatibility, fitting and/or use of this rack, please call your nearest TOW READY™ authorized retail dealer or Cequent Towing Products Customer Service.

**WARNING:**

- **DO NOT USE THIS BIKE CARRIER ON A TRAILER OR 5<sup>th</sup> WHEEL R.V.**
- Improper mounting will void the rack warranty.
- Damage to bicycles or rack due to ground clearance problems are not covered by warranty.

Cequent Towing Products - Plymouth, MI

Technical Service: (888) 521-0510



63124N 11-21-05 Rev A

**AVERTISSEMENT : NE JAMAIS UTILISER CE PORTE-VÉLOS SUR UNE REMORQUE OU UN VÉHICULE RÉCRÉATIF À SELLETTE.**




**INSTRUCTIONS DE MONTAGE :**

- Déplier les deux bras latéraux comme illustré, puis insérer les chevilles de verrouillage. S'assurer que les chevilles sont insérées à fond (Diagramme 1).
- Glisser les quatre (4) supports de roue sur les bras latéraux en alternant l'orientation des supports (Diagramme 2). Installer un boulon de carrosserie, une rondelle plate et un bouton de roue. Ne pas serrer pour l'instant puisqu'un ajustement pour chaque vélo sera nécessaire.
- Faire glisser le crochet long sur le bras vertical du centre en premier, puis glisser le crochet court sur le même bras vertical en l'orientant dans la direction opposée (Diagramme 2).
- Insérer la barre d'attelage carrée dans la section carrée de 2 po du bas du porte-vélos comme illustré. Insérer la cheville de verrouillage de 1/2 po et verrouiller à l'aide de la broche de garde.
- Installer les deux vis de pression dans le bas du porte-vélos et serrer de façon à ce que la barre d'attelage repose fermement contre la section carrée. Vérifier régulièrement que le serrage des vis de pression est correct.
- Installer le porte-vélos dans le récepteur d'attelage du véhicule et fixer à l'aide de la cheville 5/8 po et de l'agrafe.

**CHARGEMENT DES VÉLOS SUR LE PORTE-VÉLOS :**

- Tirer sur la cheville de verrouillage du bras vertical central et plier celui-ci. Ceci facilite le chargement du premier vélo (intérieur) sur le porte-vélos. (Diagramme 3) **REMARQUE : Veiller à ne pas laisser tomber le bras vertical. Tenir les mains et doigts à l'écart de la charnière durant cette manœuvre.**
- Engager les roues du vélo à fond dans leur supports. Une fois que les supports sont bien ajustés aux roues, serrer le bouton de serrage jusqu'à ce que les supports soient bien fixés, sans pouvoir glisser.
- Soulever le bras central à la verticale et insérer la cheville de verrouillage.
- Pousser le crochet vers le bas sur le cadre du vélo. Appuyer sur le bouton rouge du crochet pour le glisser plus facilement en position. Relâcher le bouton lorsque le crochet retient fermement le vélo en place. S'assurer que le crochet est bien verrouillé en place pour qu'il ne puisse glisser sur le bras vertical.
- Installer le deuxième vélo (extérieur), guidon dans la direction opposée du premier. Suivre les étapes 2 et 4 pour fixer le vélo correctement sur le porte-vélos.

**REMARQUE : Une fois l'installation terminée, s'assurer que toutes les chevilles sont verrouillées, serrer tous les boutons de serrage et vérifier que les vélos sont fixés fermement sur le porte-vélos. Les crochets sont conçus pour accepter un cadenas facultatif – vendu séparément .**





**ARTICLE: 63131**

**DESCRIPTION:**

**PORTE-VÉLOS DEUX PLACES,  
SUPPORTS SUR RAIL, MONTAGE 2 po**

**REMARQUES IMPORTANTES :**

- Ce support à vélos a été conçu pour transporter **DEUX (2)** vélos, en autant que le poids maximum sur le support ne dépasse pas 30 kgs or (66 lb.)
- Ce support convient à un usage et des applications normaux (route pavée ou en gravier fin). Ne pas utiliser ce support si la conduite s'effectuera : sur une route accidentée; dans des conditions où le support et les vélos seront soumis à des secousses ou chocs importants ou constants; dans un véhicule où les secousses de charge seront transmises directement au support et vélos à cause de ressorts très rigides.
- L'installation adéquate de ce support sur le véhicule, dont la responsabilité incombe exclusivement au propriétaire, est d'une importance capitale.
- L'usage abusif de ce produit risque d'endommager votre support, votre véhicule, vos vélos, voire même d'autres véhicules qui vous suivent (suite à une collision avec les vélos ou le support, ou en tentant de les éviter).
- Les supports TOW READY™ sont enduits d'un revêtement à base de poudre pour prévenir la corrosion. Comme c'est le cas pour tout équipement métallique, il est recommandé de garder votre support propre et débarrassé du sel et des débris accumulés sur la route.
- Le fini perdra son lustre si le support est laissé à l'extérieur pendant une période prolongée. Quand il n'est pas utilisé, il est recommandé de ranger le support à l'intérieur.
- Veiller à protéger toute partie des vélos qui touche à un autre vélo ou une partie quelconque du véhicule. Des dommages risquent de survenir (aux vélos et/ou au véhicule) si l'on ne prend pas de précautions durant le chargement et le transport des vélos, notamment le coussinage de protection lorsque nécessaire.
- Les pneus des vélos doivent se trouver à une distance minimum de 15 cm des tuyaux d'échappement du véhicule. La température élevée à la sortie de ces tuyaux est suffisante pour faire fondre ou endommager les pneus. Tenir tous les pneus des vélos à l'écart de la trajectoire directe des gaz d'échappement.
- Les vélos munis d'accessoires volumineux (comme un fauteuil porte-bébé) augmenteront substantiellement la résistance aérodynamique et, par conséquent, la pression exercée sur le support et les points de montage sur le véhicule. La réduction de la vitesse du véhicule diminuera alors les risques liés à cette situation.
- Si des questions subsistent, après avoir lu ce manuel, concernant la compatibilité, l'installation ou l'utilisation de ce support, veuillez contacter votre revendeur autorisé TOW READY™ le plus près ou le Service à la clientèle de Cequent Towing Products.

**AVERTISSEMENT :**

**NE JAMAIS UTILISER CE SUPPORT À VÉLOS SUR UNE REMORQUE OU UN VÉHICULE RÉCRÉATIF À SELLETTE.** Un montage inadéquat annulera la garantie du support.

Les dommages aux vélos ou au support causés par un problème lié à la garde au sol ne sont pas couverts par la garantie.

**Cequent Towing Products - Plymouth, MI**

**Assistance Technique: (888) 521-0510**



63131N 11-29-05 Rev A




DESCRIPCIÓN: SOPORTE EN RIEL, MONTAJE DE 2"

**ADVERTENCIA:** NO USE ESTE CARGADOR DE BICICLETAS EN UN REMOLQUE O VEHÍCULO DE RECREACIÓN (R.V.) CON QUINTA RUEDA.


**INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:**

1. Desdoble los dos brazos laterales como se muestra e inserte los pasadores de bloqueo. Verifique que los pasadores estén completamente insertados (Diagrama 1).
2. Deslice las cuatro bandejas que sostienen las ruedas en los brazos laterales alternando la dirección de las bandejas (Diagrama 2). Instale el perno de carruaje, la arandela plana y la perilla mariposa a través de los orificios en el soporte de montaje en cada bandeja que sostiene la rueda. No apriete en este momento ya que se tienen que ajustar para cada bicicleta.
3. Deslice el gancho largo hacia el brazo vertical central primero, luego deslice el enganche corto hacia el centro vertical alternando la dirección (Diagrama 2).
4. Inserte la barra receptora cuadrada en la sección cuadrada de 2" en la base del soporte como se muestra. Inserte el pasador de bloqueo con agarre de 1/2" y asegure el alambre de agarre.
5. Instale los dos tornillos de sujeción en la base del soporte y apriete para asegurar la barra receptora firme contra la sección cuadrada. Revise los tornillos de sujeción periódicamente para verificar que estén firmes.
6. Instale el ensamble completo del cargador de bicicletas en el enganche receptor del vehículo y asegure con el pasador de 5/8" y el clip.




**CÓMO CARGAR LAS BICICLETAS EN EL CARGADOR:**

1. Primero, hale el pasador de bloqueo en el brazo central vertical y doble hacia abajo. Esto permite un fácil acceso para cargar la bicicleta interior en el cargador. (Diagrama 3)  
**NOTA: No deje caer libremente el brazo vertical. Verifique que sus manos y dedos estén alejados del área de la bisagra durante esta operación.**
2. Ajuste las bandejas a las ruedas de las bicicletas de manera que entren completamente en la bandeja. Una vez que las bandejas estén ajustadas, apriete las perillas mariposa hasta que las bandejas estén fijas y no se deslicen.
3. Levante el brazo vertical central de nuevo a la posición vertical e inserte el pasador de bloqueo.
4. Empuje el gancho hacia abajo sobre el marco de la bicicleta. Presione el botón rojo en el gancho para deslizarlo más fácilmente hacia su lugar. Libere el botón cuando el gancho esté sosteniendo firmemente la bicicleta. Cerciórese de que el gancho esté bloqueado en su lugar de manera que no se deslice en el brazo vertical.
5. Instale la bicicleta exterior con las barras de la manija en el lado opuesto. Siga los pasos 2 y 4 para asegurar la bicicleta al soporte correctamente.



**NOTA: Después de completar la instalación revise y cerciórese de que todos los pasadores estén fijos, apriete todas perillas mariposa, y verifique que las bicicletas estén firmemente fijas en el soporte.**

Los ganchos están diseñados para aceptar un candado opcional, el cual se vende por separado.





**ARTICULO: 63131**

**CARGADOR PARA BICICLETAS, DOS PUESTOS,  
DESCRIPCION: SOPORTE EN RIEL, MONTAJE DE 2"**

**NOTAS IMPORTANTES:**

- Esta bandeja está diseñada para cargar **DOS PUESTOS** bicicletas, siempre que el peso máximo en la bandeja no supere 30 kgs or (66 lb.)
- Esta bandeja está diseñada para uso y aplicaciones normales (sobre carreteras pavimentadas o de gravilla uniforme). No use esta bandeja en un vehículo que se vaya a conducir en carreteras agrestes donde la bandeja (y las bicicletas) estarán sujetas a sacudidas y/o golpes constantes, o con vehículos con amortiguadores rígidos que trasladarán los golpes de la carga directamente a la bandeja y a las bicicletas.
- El ajuste e instalación correctos de este cargador a su vehículo particular es crucial, y es la responsabilidad del propietario exclusivamente.
- El uso incorrecto de este producto puede resultar en daños a la bandeja, el vehículo, las bicicletas o incluso otros vehículos que conducen detrás de usted (ya sea que colisione o al tratar de evitar las bicicletas y/o la bandeja caídas).
- Las bandejas TOW READY™ están cubiertas con polvo para evitar la oxidación. Al igual que con cualquier equipo de metal, se recomienda que conserve la bandeja limpia y retire las sales y suciedades recogidas en la carretera.
- Cuando se dejan a la intemperie por periodos prolongados, el acabado perderá su brillo. Se recomienda que cuando no use la bandeja, la almacene al bajo techo.
- Tenga la precaución de agregar material acolchonado en cualquier área de las bicicletas que toquen otra bicicleta o cualquier parte del vehículo.  
Pueden ocurrir daños (a las bicicletas y/o al vehículo) si no tiene precaución durante la carga y el transporte de las bicicletas y si no se usa un protector donde sea necesario.
- Las ruedas de la bicicleta se deben mantener al menos a 6" de distancia de las salidas de escape del vehículo. El calor de alta temperatura que sale del escape tiene suficiente temperatura para derretir o dañar las ruedas. Mantenga todas las ruedas de las bicicletas completamente lejos del flujo directo del escape.
- Las bicicletas que tienen accesorios grandes (como asiento para cargar a un niño) aumentarán en gran medida la resistencia del viento y por tanto la presión sobre la bandeja y todos los puntos de montaje del vehículo. Reducir la velocidad del vehículo reducirá la probabilidad de problemas debido a esta situación.
- Después de leer este manual, si tiene preguntas adicionales respecto a la compatibilidad, ajuste y/o uso de esta bandeja, llame al distribuidor minorista autorizado de TOW READY™ más cercano o al Servicio al Cliente de Cequent Towing Products.

**ADVERTENCIA:**

- **NO USE ESTE CARGADOR DE BICILETAS EN UN REMOLQUE O VEHÍCULO RECREACIONAL DE QUINTA RUEDA.**
- La instalación incorrecta invalidará la garantía de la bandeja.
- Los daños a las bicicletas o a la bandeja de la bicicleta debido a problemas con la distancia con el piso no están cubiertos por esta garantía.



**Cequent Towing Products - Plymouth, MI**

**Servicio Tecnico: (888) 521-0510**